

Handleiding Bellfires wifi box in combinatie met Bellfires Gas app







INHOUDSOPGAVE

Pagina

1	Inleiding	5
2	Installatie van de Bellfires wifi box 2.1 Onderdelen 2.2 Aansluitingen ontvanger 2.3 Aansluitingen Bellfires wifi box 2.3 Installatie Bellfires wifi box	5 6 8 9 10
3	Instellen van de Bellfires Gas app 3.1 Installeren 3.2 Registreren 3.3 Verbind tablet of smartphone met de Bellfires wifi box 3.4 Haard instellen 3.5 Koppelen van extra mobiele apparaten	13 13 14 16 19 20
4	 Bediening van de haard met de Bellfires Gas app 4.1 Startscherm 4.2 Verklaring symbolen 4.3 Menu functies 	21 21 22 24

1 INLEIDING

Deze handleiding beschrijft de installatie van de Bellfires wifi box en het gebruik van de bijbehorende Bellfires Gas app voor de Bellfires gashaarden.

De Bellfires Gas app is geschikt voor gebruik voor op een smartphone of tablet en is gratis te downloaden via de Play Store (Android) of App Store (Apple).

Met behulp van de Bellfires Gas app worden de mogelijkheden van de haard uitgebreid. Het is mogelijk om de persoonlijke voorkeuren per gebruiker in te stellen. Tevens is het mogelijk om op afstand een storingsdiagnose uit te voeren.

Na installatie van de Bellfires wifi box blijft het nog steeds mogelijk om de haard met de bijgeleverde afstandsbediening te bedienen. Raadpleeg voor de bediening van de afstandsbediening het boekje "Gebruiksaanwijzing & Dagelijks Onderhoud".

2 INSTALLATIE VAN DE BELLFIRES WIFI BOX



2.1 ONDERDELEN

De besturingscomponenten bestaan uit de volgende onderdelen.



Bellfires wifi box
 Artikelnummer: 341645



 Ontvanger (te herkennen aan de blauwe sticker. De ontvanger met wifi functionaliteit is te herkennen aan een blauwe sticker. Artikelnummer: 341644



 Verbindingskabeltje tussen de Bellfires wifi box en ontvanger Artikelnummer: 341647



• 230VAC / 6VDC adapter Artikelnummer: 302092

Handzender
 Artikelnummer: 341643

Deze moet voorzien zijn van een blauwe sticker. Indien de afstandsbediening is voorzien van een een groene of zilverkleurige sticker, is deze niet geschikt voor gebruik in combinatie met de Bellfires wifi box.

Neem in dat geval contact op met uw dealer.

2.2 AANSLUITINGEN ONTVANGER

2.3 AANSLUITINGEN BELLFIRES WIFI BOX

RESET mogelijkheden op Bellfires wifi box

Tijdsduur indrukken RESET knop	LED	Functie	
1 seconde	Blauwe Power LED knippert iedere 500 ms.	Activeert "Acces-Point" mode gedurende 10 minuten. Gedurende deze tijd kan er verbinding met het thuisnetwerk worden gemaakt.	
5 seconden	Blauwe Power LED knippert 2 keer per seconde.	Systeem reset.	
10 seconden	Blauwe Power LED knippert 10 keer per seconde.	Herstellen fabrieksinstellingen, dit duurt ongeveer 2 minuten. (Gedurende deze tijd wordt de Bellfires wifi box weergegeven als "xpicowifi_xxxx")	
20 seconden	Blauwe Power LED knippert 20 keer per seconde.	Herstellen fabrieksinstellingen, en alle gebruiksdata, dit duurt ongeveer 2 minuten. (Gedurende deze tijd wordt de Bellfires wifi box weer- gegeven als "xpicowifi_xxxx")	

2.4 INSTALLATIE BELLFIRES WIFI BOX

Indien de haard niet is voorzien van de mogelijkheid om met behulp van wifi te bedienen, kan aan de hand van de onderstaande instructie de bestaande ontvanger vervangen worden door een ontvanger met wifi functionaliteit. Tevens wordt beschreven hoe de Bellfires wifi box kan worden geïnstalleerd. In dit geval moet ook de handzender worden omgewisseld voor een model dat geschikt

is voor communicatie met de nieuwe ontvanger.

- Koppel de aangesloten ontvanger (te herkennen aan de groene sticker) (Ontvangers van vóór oktober 2015 zijn voorzien van een zilveren sticker) los en sluit de los gemaakte kabels aan op de nieuwe ontvanger (met blauwe sticker).
- Verbind de ontvanger met de Bellfires wifi box met behulp van de meegeleverde kabel. Zet dit kabeltje op de ingang "SI" van de ontvanger en de ingang "Receiver" van de Bellfires wifi box.
- Sluit de 6 VDC netstroom adapter aan op de ontvanger.
- Zodra de Bellfires wifi box is aangesloten lichten de LED's op.

LED		Status
Power	Blauw	Aan: netvoeding OK Uit: geen netvoeding
WLAN	Groen	Aan: verbonden met thuis netwerk Knipperend: "Access point" mode. Er kan verbinding met een thuisnetwerk worden gemaakt. Zie hoofdstuk 3 Uit: Geen netwerk gevonden
Ontvanger	Blauw	Aan: Bellfires wifi box is verbonden met ontvanger Uit: geen verbinding met ontvanger
Alle LED's		Knipperend: Bellfires wifi box wordt intern geconfigureerd

- Optioneel kan een externe temperatuur sensor op de Bellfires wifi box (°C/°F) worden aangesloten voor het meten van de ruimte temperatuur. Het uiteinde van de sensor moet geplaatst worden buiten het directe stralingsbereik van de haard. NB: Indien de externe temperatuur sensor niet is aangesloten wordt de ruimte temperatuur met de handzender gemeten.
- De Bellfires wifi box kan nu via de Bellfires Gas app ingesteld worden. De haard kan hierna met de Bellfires Gas app worden bediend.
- De haard kan tevens met de, bij de Bellfires wifi box meegeleverde, handzender worden bediend (te herkennen aan de blauwe sticker). Zodra de Bellfires wifi box is geïnstalleerd is het niet meer mogelijk om de haard met de "oude" handzender te bedienen.

3 INSTELLEN VAN DE BELLFIRES GAS APP

De Bellfires Gas app is beschikbaar voor Apple en Android tablets en smartphones. Zoek in de Google Play Store of in de Apple App Store op "Bellfires gas". De Bellfires Gas app is gratis te downloaden.

Zodra de Bellfires Gas app is gedownload kan deze geïnstalleerd worden.

Voor het instellen van de Bellfires Gas app heeft u de naam (SSID) en wachtwoord van uw wifi router nodig.

3.1 INSTALLEREN

De getoonde schermafbeeldingen zijn van een Apple iPad. Op een smartphone of Android tablet kan het getoonde scherm afwijken van de hier getoonde schermafbeeldingen.

Start de Bellfires Gas app op uw telefoon of tablet

English Deutsch Francais Ne	derlands Espar	nol
TEMPERATUUR- EN TIJDSI	NSTELLINGEI	N
Temperatuur schaal	°F	°C
10/04	12	24

- Selecteer de gewenst taal
- Selecteer de gewenste temperatuurschaal (°C of °F)
- Kies 12h of 24h klok
- Kies "Verder"

3.2 REGISTREREN

Alvorens gebruik te kunnen maken van de Bellfires Gas app dient u zich te registreren. Er kunnen meerdere personen geregistreerd worden. Door registratie is het mogelijk om een gebruikers account aan te maken, met uw persoonlijke instellingen.

REGISTREREN Registreer om in te kunnen loggen. Registratie is eenmalig. Als u al een account heeft kunt u direct inloggen.	Registreren
INLOGGEN	
E-mail:	
Wachtwoord:	
Om in te loggen moet u akkoord gaan met <u>algeme</u>	<u>ne voorwaarden</u>
Wachtwoord vergeten Terug	Inloggen

 Indien u nog geen account heeft dient u zich eerst te registreren

REGISTREREN	
Naam:	
Achternaam:	
Adres:	
Postcode:	
Stad:	
Land:	
Telefoon:	

• Vul de gevraagde gegevens in

Telefoon:	
Dealer:	Het email adres is de
E-Mail:	gebruikersnaam van
Wachtwoord:	uw account Het wachtwoord moet
Bevestig wachtwoord:	minstens 8 karakters bevatten
Ik ga akkoord met de <u>Privacy Policy</u>	 Ga akkoord met de "Privacy Policy" Kies "Registreren"
Terug	

Ga naar de inbox van uw e-mail en klik op de link ter bevestiging. Zodra de registratie succesvol heeft plaatsgevonden ontvangt u nog een e-mail ter bevestiging met de gegevens van uw account. Zodra u de bevestiging heeft ontvangen kunt u inloggen op de Bellfires Gas app.

REGIS	TRERE	N			
Registre Registra Als u al o	er om in te tie is eenm een accoui	kunnen log nalig. nt heeft kunt	gen. : u direct inlog	ggen.	Registreren
INLOG	GEN				
E-mail:					
Wachtwo	oord:				
Om	in te logge	n moet u akl	koord gaan m	et <u>algemene</u>	voorwaarden
Wacht	woord ve	ergeten	Teru	Ig	Inloggen

- Keer terug naar de Bellfires Gas app
- Vul de inloggegevens in en ga akkoord met de voorwaarden
- Druk vervolgens op "Inloggen"

3.3 VERBIND TABLET OF SMARTPHONE MET DE BELLFIRES WIFI BOX

De in de haard geïnstalleerde Bellfires wifi box (zie hoofdstuk 2) creëert een eigen netwerk. Om de haard te kunnen bedienen met de Bellfires Gas app moet het netwerk van de Bellfires wifi box een verbinding tot stand brengen met uw eigen thuis netwerk (wifi router).

Totaal 8 haarden kunnen worden gekoppeld.

Log in op de Bellfires Gas app	
Reeds verbonden Wi-Fi Boxen:	Kies "wifi box toevoege
Nieuwe WiFi-Box verbinden	teken
App starten	
	-

- Ga naar Wi-Fi instellingen. Maak verbinding met de Wi-Fi-Box. Wachtwoord: 'MYFIREPLACE' Terug Ok
- Kies OK
- Ga naar de wifi instellingen van uw smartphone of tablet en verbind met wifi netwerk "myfire_WiFi-box_<number>"

Instellingen	Wi-Fi
Diegtuigmodus	Wi-Fi
SWi-Fi "myfire_WiFi-Box_ <ee9f></ee9f>	" ﷺ "myfire_WiFi-Box_ <ee9f>" ∎ रङ (أ)</ee9f>
Bluetooth Aar	KIES EEN NETWERK 🛛 🍀
	Ander
Berichtgeving	
Bedieningspaneel	
C Niet storen	
O Algemeen	
Beeldscherm en helderheid	
Achtergrond	Vraag om verbinding
Geluiden	
Toegangscode	 Er wordt automatisch verbinding gemääkt met bekende netwerken. Als er geen bekende netwerken beschikbaar zijn, moet u handmatig een netwerk selecteren.
Batterij	
Privacy	

- Selecteer het netwerk
 "myfire_WiFi-box_<number>"
- Het kan een aantal minuten duren voordat de Bellfires wifi box wordt getoond.
- Het wachtwoord van de Bellfires wifi box is: MYFIREPLACE
- **Belangrijk:** Indien de Bellfires wifi box na enkele minuten nog niet getoond wordt, dient de Bellfires wifi box gereset te worden door de reset knop 20 seconden ingedrukt te houden (zie ook pag. 9). De Bellfires wifi-box start hierna automatisch weer op. Zodra deze in het scherm getoond wordt kan verder worden gegaan met de installatie.

Gebruikers van IPhone of Ipad met iOS 10.0 of hoger:

Zodra het netwerk "myfire_WiFi-box" is geselecteerd verschijnt de mededeling "Geen internetverbinding". Deze melding kan genegeerd worden. Na selectie van het netwerk "myfire_WiFi-box" kan worden doorgegaan met onderstaande handelingen.

	00000
Verbindt Wi-Fi Box met uw th	uis Wi-Fi netwerk
Geef uw haard een naam:	
Thuis Wi-Fi naam (SSID):	
Thuis Wi-Fi wachtwoord:	
Terug	Verbinde

- Keer terug naar de Bellfires Gas app en koppel de wifi box aan uw eigen netwerk.
- Vul hiertoe de volgende gegevens in
 - Naam van de haard (vrij te kiezen)
 - Naam thuisnetwerk (SSID)
 - Wachtwoord thuisnetwerk
 - Kies "Verbinden"

- Kies OK
- Ga naar de wifi instellingen van uw smartphone of tablet en verbindt met uw thuis wifi netwerk.
- Keer daarna terug naar de Bellfires Gas app

 Het kan een aantal seconden duren voordat de verbinding met uw smartphone of tablet tot stand is gebracht.

3.4 HAARD INSTELLEN

Zodra de Bellfires wifi box van de haard is gekoppeld aan uw thuisnetwerk kunnen de specificaties van de haard op de Bellfires Gas app worden ingevuld.

Ś	
BEVESTIG HAARD INSTELLINGE	EN
Firename	
Haard naam:	
Symbool	
Ventilator	0
Verlichting	0

 Zet een vinkje achter opties waarover uw haard beschikt.
 LET OP: De dubbele brander staat omschreven als AUX

NB: Indien de haard niet is voorzien van de optionele ventilator en/of verlichting zal de app deze opties niet weergeven.

Tijd instellingen: Huidig	e: 01-03-00 19:11:50 💿
(j)	
Signaal sterkte	$\bullet \bullet \circ \circ \circ$
Wi-Fi-Box	1.3 / 20
Ontvanger	b8.10 / 40.2b
Afstandsbediening	B6R-H8TV21P - N/A

 Kies voltooien zodra alle gegevens zijn ingevuld. (scroll hiervoor naar beneden)

oonden Wi-Fi Boxen:	
Nieuwe Wi-Fi Box verbinden	(+)
App starten	
	Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system

· Betekenis symbolen:

0	Set-up geslaagd
	Update beschikbaar
	Setup niet gelukt
(!)	Niet compatibel

Indien () wordt getoond in het scherm, dan wordt aangeraden om eerst de update te downloaden en te installeren alvorens verder te gaan met deze installatie.

De Bellfires Gas app is nu klaar voor gebruik.

3.5 KOPPELEN VAN EXTRA MOBIELE APPARATEN

Nadat u een eerste keer een mobiel apparaat hebt gekoppeld met de Bellfires wifi box, kunt u een ander mobiel apparaat koppelen.

- Download de Bellfires Gas app van de App Store of Google Play op het mobiele apparaat dat u wilt koppelen
- Start de Bellfires Gas app
- Log in op de Bellfires Gas app (zie ook pagina 15).
- De Bellfires Gas app zal de gekoppelde wifi boxen tonen.
 Vervolgens drukt u op "App starten".
 U kunt nu de haard bedienen vanaf het mobiele apparaat.
- NB: Let erop dat het mobiele apparaat gekoppeld is met hetzelfde wifi netwerk waarmee ook de Bellfires wifi box is gekoppeld tijdens de initiële installatie-procedure.

4 BEDIENING VAN DE HAARD MET DE BELLFIRES GAS APP

4.1 STARTSCHERM:

Een geactiveerde functie wordt als geel icoon getoond in het rechtermenu. De getoonde symbolen kunnen per ingesteld profiel verschillen.

Door middel van drukken op

wordt het hoofdmenu uitgeklapt.

4.2 VERKLARING SYMBOLEN

<u>Aan /uit</u> Schakelt de haard aan of uit. Na uitschakelen van de haard, duurt het ca. 30 seconden voor de haard weer kan worden ingeschakeld.
 <u>Buitentemperatuur</u> Zodra de Bellfires Gas app is verbonden met het thuisnetwerk wordt hier de buitentemperatuur getoond.
<u>"Power"</u> Aan of uit zetten van functies.
<u>Profielen</u> Hiermee kunnen maximaal 4 verschillende persoonlijke bedienings profielen worden ingesteld.
<u>Handmatige bediening</u> Handmatig aanpassen van de vlamhoogte. De thermostaatfunctie is uitgeschakeld.
<u>Thermostaat</u> Op basis van de gemeten kamertemperatuur en de gewenste ingestelde kamertemperatuur wordt de vlamhoogte aangepast.
<u>Timer</u> Met de timer kan tijdsduur worden ingesteld waarna de haard wordt uitgeschakeld.
<u>Programma modus</u> In de programma modus kunnen tot 8 verschillende instellingen voor de tijd en temperatuur worden ingesteld.

	<u>ECOwave</u> De vlamhoogte wordt automatisch gevarieerd volgens één van de 3 beschikbare vlambeeld programma's. Tevens kan de duur van een vlambeeld programma worden ingesteld.
	<u>Ventilator (optioneel)</u> Indien de haard is voorzien van een convectie ventilator, kan hiermee de snelheid van de ventilator worden ingesteld.
	<u>Verlichting (optioneel)</u> Indien de haard is voorzien van verlichting, wordt hiermee het licht aan- of uitgezet dan wel gedimd.
╋	<u>AUX</u> Schakelen tussen enkele brander en dubbele brander.
	<u>Kinderslot</u> Door het inschakelen van het kinderslot worden alle bedieningsfuncties uitgeschakeld met uitzondering van de UIT-knop.
\$	<u>Instellingen</u> Algemene instellingen van de haard.
i	Help Toegang tot helppagina's voor de diverse functies in de app.

Als binnen één van de functies, gedurende een halve minuut het scherm niet wordt aangeraakt, gaat de app automatisch naar het start scherm. De geselecteerde functie (bijv. timer, licht of ecowave) blijft op de achtergrond actief, zolang deze niet door de gebruiker wordt uitgeschakeld.

4.3 MENU FUNCTIES

Ventilator (optioneel)

Regel de ventilator in de gewenste stand traploos van stand 1 (langzaam) tot stand 4 (snel).

Start en stop de ventilator met de "power" knop onderaan het scherm.

De ventilator start altijd op stand "4". Na enkele seconden schakelt de ventilator naar de laatst ingestelde stand voordat de haard werd uitgeschakeld.

Na uitschakelen van de haard blijft de ventilator nog 10 minuten doordraaien.

02 - 011116 - 342809